

Конфигурационные коды для сканера SC-61XXX



Сброс сканера к заводской конфигурации



Включение режима считывания специальных символов



Режим клавиатуры



Режим COM-порта

Переключение интерфейсов



Стандартный режим



Непрерывный режим

Настройка режимов считывания



Высокий



Средний



Низкий



Выключить любые оповещения



Включить оповещения

Управление звуковым оповещением



Обычный режим



Всегда выключен



Всегда включен

Управление режимом AIM



Разрешить считывание всех цветных кодов



Запретить считывание всех цветных кодов

Управление режимом инверсного сканирования



CR



CR LF

Суффиксы

Техническая поддержка:

E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080