

Конфигурационные коды для сканера SC-60XXX, SC-50XXX(Квадратный модуль)



Сброс сканера к заводской конфигурации



X=0100

1



X=0101

2

Привязка сканера к базе (только беспроводные модели)



X=0637

Режим клавиатуры



X=0638

Режим COM-порта

Переключение интерфейсов



Обычный режим



Выключена



Всегда включена

Управление подсветкой



Высокий



Средний



Низкий



Выключить
любые
оповещения



Включить
оповещения

Управление звуковым оповещением



X=1000

Включен
постоянно



X=1030

Отключение
через 5 минут



X=1060

Отключение
через 10 минут

Автоматическое отключение сканера



Включить поддержку
инверсных кодов



Отключить поддержку
инверсных кодов

Включение кодов



CR



CR LF

Суффиксы

Техническая поддержка:

E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080