

Конфигурационные коды для сканера SC-72ABU



Сброс сканера к заводской конфигурации



Версия программного обеспечения



Режим
клавиатуры



Режим COM-
порта

Переключение интерфейсов



1



2

Привязка сканера к базе(Считать коды 1 и 2,
Вытащить провод базы из ПК и вставить обратно)



Стандартный
режим



Непрерывный
режим

Настройка режимов считывания



Высокий



Средний



Низкий



Выключить
любые
оповещения

Управление звуковым оповещением



Включить
оповещения



Всегда
выключен



Всегда
включен

Индикатор Good Read



Включить все
1D



Включить все
2D



Отключить все
1D



Отключить все
2D

Включение и отключение 1D и 2D кодов



Включение поддержки
инверсных кодов

Поддержка инверсных кодов(сигареты)



CR



CR LF



Отключить

Суффиксы

Техническая поддержка: E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080