

Конфигурационные коды для сканера SC-62ABH



Сброс сканера к заводской конфигурации



Версия программного обеспечения



Режим
клавиатуры



Режим COM-
порта

Переключение интерфейсов



1



2

Привязка сканера к базе (Достать ресивер из USB,
считать код 1 и 2, вставить ресивер USB в
системный блок)



По нажатию
клавиши



Непрерывный
режим



Максимальная
(По умолчанию)

Настройка режимов считывания



Включить звук при
включении сканера



Выключить звук при
включении сканера

Управление звуковым оповещением



Всегда
выключен



Всегда
включен

Индикатор Good Read

(Звук при считывании кода)



Минимальная



Средняя



Включить все
1D



Включить все
2D



Отключить все
1D



Отключить все
2D

Включение и отключение 1D и 2D кодов



Включение поддержки инверсных 2D кодов

Поддержка инверсных кодов(сигареты)



CR



CR LF



Отключить

Суффиксы



Включен всегда



Включен 60 секунд



Включен 5 минут



Включен 10 минут

Установка времени засыпания сканера

Техническая поддержка: E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080



Включено



Выключено

Вывод латиницы на русской раскладке



Немедленная
передача



Режим
накопления



Режим передачи по
доступности сканера

Операции для режима накопления



Выгрузить все
данные



Очистить
память



Выгрузить все новые данные те, которые
не были выгружены ранее

Режим работы сканера