

Конфигурационные коды для сканера SC-60XXX, SC-50XXX



Стандартный режим



Всегда включена



Всегда выключена



Инверсный Data Matrix

Управление подсветкой

Включение кодов

Сброс сканера к заводской конфигурации



A



B



C



Высокий



Средний



Низкий



CR



CR LF

Суффиксы



Выключить любые оповещения



Включить оповещения

Управление звуковым оповещением

Привязка сканера к базе (считать коды A, B, C по порядку)



Режим клавиатуры



Режим COM-порта

Переключение интерфейсов



Включен постоянно



Отключение через 5 минут



Отключение через 10 минут

Автоматическое отключение сканера

Техническая поддержка:

E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080