

Конфигурационные коды для сканера SC-70AWU



Сброс сканера к заводской конфигурации



Версия программного обеспечения



Режим
клавиатуры



Режим COM-
порта

Переключение интерфейсов



Стандартный
режим



Непрерывный
режим

Настройка режимов считывания



Высокий



Средний



Низкий



Выключить
любые
оповещения



Включить
оповещения

Управление звуковым оповещением



Всегда
выключен



Всегда
включен

Индикатор Good Read



Включить все
1D



Включить все
2D



Отключить все
1D



Отключить все
2D

Включение и отключение 1D и 2D кодов



CR



CR LF



Отключить

Суффиксы

Техническая поддержка:

E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080