

Конфигурационные коды для сканера SC-22XXX



Сброс сканера к заводской конфигурации



По нажатию
клавиши



Автоматический
режим

Режим работы сканера



Режим
клавиатуры



Режим COM-
порта

Переключение интерфейсов



Стандартный
режим



Всегда
включена



Всегда
выключена

Управление подсветкой



Высокий



Средний



Низкий



Выключить
любые
оповещения



Включить
оповещения

Управление звуковым оповещением



Обычный
режим



Отключить
подсветку



Отключение
через 10 минут

Управление режимом наведения и управления
подсветкой



Включение поддержки
инверсных кодов

Включение кодов



CR



CR LF



Очистить суффикс

Суффиксы

Техническая поддержка:

E-mail: help@bitbuk.ru

Тел: +7 (3435) 379080